

Introduktion till 3D-skrivare

Teknisk Fysik

Gustav Oskarsson - F20

guos0025@student.umu.se

Kontaktperson för Teknisk Fysik Umeås Innovatorium

Syfte:

- Lära er hur...
 - ✓ Hur en 3D-skrivare fungerar och dess delar
 - ✓ Digitala filer blir fysiska object
- Hur Teknisk fysiks Innovatoriums...
 - ✓ 3D-skrivare fungerar
 - \circ Modeller
 - \circ Material
 - ✓ Regler kring 3D-skrivarnas och deras användning fungerar
 - ✓ 3D-skrivar certifikatet



www.all3dp.com

Varför använda 3D-skrivare?

- Klarar komplicerade geometrier: • Boll i en boll
- Klarar komplex mekanik:
 NASA ringbrynja
 "Print in place" kullager
- Kontrollerbar vikt på utskrifter

 3D-skriva objekt är inte solida
 Infyllnadsmönster
- Framförallt: <u>Ni</u> kan använda dem!
 O Behöver inte vara en CNC operatörer





Grundprinciper för 3D-skrivare

- Additiv tillverkning:

 Tillför material under processen
 Jämför med t.ex. en svarv
- Objektet byggs upp av 2D-lager
- 3D-skrivaren utläser dessa 2Dlager från CNC-språk i filformatet .gcode
- Koden genereras i en mjukvara: • Kallas slicer

11	
12	M201 X500 Y500 Z100 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
13	M203 X500 Y500 Z10 E60 ; sets maximum feedrates, mm / sec
14	M204 S500 T1000 ; sets acceleration (S) and retract acceleration (R), mm/sec^2
15	M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ; sets the jerk limits, mm/sec
16	M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
17	;TYPE:Custom
18	G90 ; use absolute coordinates
19	M83 ; extruder relative mode
20	M104 S150 ; set temporary nozzle temp to prevent oozing during homing
21	M140 S60 ; set final bed temp
22	G4 S30 ; allow partial nozzle warmup
23	G28 ; home all axis
24	G1 Z50 F240
25	G1 X2.0 Y10 F3000
26	M104 S220 ; set final nozzle temp
27	M190 S60 ; wait for bed temp to stabilize
28	M109 S220 ; wait for nozzle temp to stabilize
29	G1 Z0.28 F240
30	G92 E0
31	G1 X2.0 Y140 E10 F1500 ; prime the nozzle
32	G1 X2.3 Y140 F5000
33	G92 E0
34	G1 X2.3 Y10 E10 F1200 ; prime the nozzle
35	G92 E0
36	G21 ; set units to millimeters
37	G90 ; use absolute coordinates
38	M83 ; use relative distances for extrusion
39	; Filament gcode
40	M107
41	;LAYER_CHANGE
42	; Z:0.2
43	;HEIGHT:0.2
44	; BEFORE_LAYER_CHANGE
45	G92 E0
46	;0.2
47	
48	
49	G1 E-5 F3600
50	G1 Z.2 F9000
51	;AFTER LAYER CHANGE
52	;0.2

3D-skrivarens delar

Typexempel: Ender 3-Pro

- 3 axlar för att röra skrivarhuvudet Axlarna: (i standardfärger)
 - o X-axel
 - Y-axel →
 - Z-axel →
- Extruder (="utmatare")
- Material matas genom en PTFE-tub
- Till ett värmt munstycke där filamentet smälts
- Värmd bädd
 - Säkerställer konstant temperatur i botten av objektet

Material krymper/expanderar olika vid temperaturförändringar → modellen skulle lossna





Hotend/Värmeblock

- Materialet smälts först i sista delen (i bild: Hot Zone)

 Kylflänsen ser till att endast det filament vi önskar smälta smälts
- Munstycket:

Diameter 0.4 mm som standard
Men:

- 0.2 mm...
- 0.6 mm...
- ...
- 1.2 mm...
- ...Finns också



Ultimaker 2+ och Ender-5 Pro

- CORE-XY teknik
- Munstycket rör på sig i både Xled och Y-led
- Bädden åker upp och ned
- Snabbare och högre precision men har fler delar och är dyrare
- Ultimaker 2+ ä.k.s. ULLA Har ett 0.6 mm munstycke!





www.all3dp.com

www.3djake.de

Sovol SV04

Bedslinger IDEX

○ IDEX = Independent **D**ual **Ex**truder ○ Kan skriva ut 2 material/färger

- Direct drive extruders
 - Sitter direkt ovanpå hotend • Möjliggör utskrift med TPU (flexibelt gummi)
- 30x30x40 cm utskriftvolym

• 5 lägen:

- Single 1 & Single 2 endast ett munstycke
- Dual 2 material i en modell
- Copy Munstyckena skriver ut samma modell
- Mirror Munstyckena skriver ut samma modell fast speglad



www.3djake.se/sovol/sv04



Material - PLA

Vi använder PLA (Polylactide):

- Munstycke: 220-210°C
- Bädd: 60°C
- Fördelar:
 - \circ Billigt
 - Ej giftigt (slicka/sniffa/ät inte dock!)
 - $\,\circ\,$ Enkelt att printa
- Nackdelar:
 - \circ Inte särskilt väderbeständigt
 - $\,\circ\,$ Spricker hellre än att böjas
 - Suger åt sig fukt lätt (leder till problem under printning)

www.3dprima.com

Innovatoriets 3D-skrivare

Kategori:	Ender-3 Pro	Ender-5 Pro	Ultimaker 2+	Sovol SV04
Munstyckesstorlek: (Ø)	0.4 mm	0.4 mm	0.6 mm	2x 0.4 mm
Hastighet:	40 mm/s	40 mm/s	55 mm/s	60 mm/s
Byggvolym:	220x220x250 mm	220x220x300 mm	223x223x205 mm	300x300x402 mm
Filamentdiameter:	1.75 mm	1.75 mm	2.85 mm	1.75 mm
Bäddtyp:	Stålpulverlackerad	Glas/ Stålpulverlackerad	Glas	Glas
Bäddfästningmedel:	Brim	Limstift/Brim	Limstift	Lifstift + Brim
Skrivartyp:	Bedslinger	CORE-XY	CORE-XY	Bedslinger IDEX
Rekommenderad slicer:	PrusaSlicer	PrusaSclicer	CURA	PrusaSlicer

Kräver Nivå-2

Rast

Slicers – Hur man ni använder dem

- Finns installerat på innovatoriets datorer!
- PrusaSlicer Använd för Ender skrivarna
- CURA Använd för Ultimaker skrivare(n)
- Ni får inte ändra inställningarna* om ni inte har körkort nivå 2
 - Har ni problem, prata med någon ansvarig problemet är oftast fysisk hårdvara
- Om du är osäker på om din modell kommer printas bra, fråga!

Inställningar i Slicer – Välja skrivare

- Viktigt att välja rätt skrivare först

 deras fysiska egenskaper påverkar vad som går och inte
 Använd alltid "user preset"
- Välj också korrekt "Print settings"

○ Använd alltid "user preset"

Inställningar i Slicer – Lager och ytterkanter

- Antal väggar (med 0.4 mm Nozzle):
 - 2-5 st, 3 stycken (1.2 mm) generellt bra
- Lagerhöjd (med 0.4 mm Nozzle):

 0.12 mm för finare prints
 0.2 mm är ofta bäst för tid-kvalitet
- Topp/Botten lager:

5 med 0.12 mm lagerhöjd
3 med 0.2 mm lagerhöjd

Intitled - PrusaSlicer-2.6.0 based <u>Edit Window View C</u> onfigue Plater OPrint Settings	on Slic3r uration Help Filament Settings 🖻 Printer Settings	om att	byta profil	- C X
0.16mm OPTIMAL @CREALITY	- Copy (modified) 🗸 🗸	_	Q, 🤋	
yers and perimeters fill cirt and brim upport material	Layer height • Layer height: • First layer height:	• 0.16 • 0.2		Rör ej!
	Vertical shells	2		
	 Perimeters: Spiral vase: 	• • 2	(minimum)	
	Recommended object thin wall thick mm Horizontal shells	ness for layer heigh	t 0.16 and 2 lines: 0.87 mm , 3 lin	es: 1.28 mm , 4 lines: 1.70
	Solid layers:	Тор: • • 3	Bottom:	• • 2
	Top shell is 0.48 mm thick for layer he Bottom shell is 0.32 mm thick for laye Advanced	ight 0.16 mm. Mini r height 0.16 mm. I	imum top shell thickness is 0.18 i Minimum bottom shell thickness	nm. s is 0.12 mm.
	Seam position:	• • Near	rest v	
	Fuzzy skin (experimental)			
	Fuzzy Skin:	Non	e v	

Inställningar i Slicer - Infyllnadsmönster

- Vi printar generellt inte solida objekt
- Infyllnadsmönster:
 - Gyroid är bäst för tid-hållbarhet
 Grid är bra när det blir tajt
 Hexagon är ett bra mittemellan
 Lightning för prototyper
 15-25% densitet bra

Ele Edit Window Yiew Configuration Help Plater Plater Pint Settings Stimple Advanced O.16mm OPTIMAL @CREALITY - Copy (modified) Image: Stimple Layers and perimeters Infill Fill density: Fill pattern: Top fill pattern: Bottom fill pattern: Bottom fill pattern:	*Untitled - PrusaSlicer-2.6.0 bas	ed on Slic3r	- 🗆 X
Plater Print Settings O.16mm OPTIMAL @CREALITY - Copy (modified) Iayers and perimeters Infill Fill density: Fill pattern: Support material Infill Fill pattern: Infill Infill Fill pattern: Infill Infill Infill Infill Infi	<u>File Edit Window View Cont</u>	guration <u>H</u> elp	
● 0.16mm OPTIMAL @CREALITY - Copy (modified) Image: Copy (mod	Plater OPrint Settings	Filament Settings 🔄 Printer Settings	Simple • Advanced • Expert
Layers and perimeters Skirt and brim Support material Fill density: Fill pattern: Top fill pattern: Bottom fill pattern: Monotonic Monotonic	0.16mm OPTIMAL @CREAL	IY - Copy (modified) 🗸 🛛 🗸 🖓 🔹 🔍 😵	
	O.16mm OPTIMAL @CREALI Layers and perimeters Skirt and brim Support material	Y - Copy (modified) Fill density: Fill pattern: Top fill pattern: Bottom fill pattern: • Monotonic	v % v %

Inställningar i Slicer – "brim"

- Hjälper vidhäftning mot bädden
- "brim" Nödvändigt för små kontaktytor
- Bäddar av stål drar nytta av brims

Inställningar i Slicer - Stödmaterial

• Vi kan inte printa i luften*

💈 *Untitled - PrusaSlicer-2.6.0 based on Slic3r				_	o x
ile <u>E</u> dit <u>W</u> indow <u>V</u> iew <u>C</u> onfiguration <u>H</u> elp					
🖲 Plater 🔘 Print Settings 📕 Filament Settings 📱	Printer Settings		Simple	Advance	ed 单 Expert
0.16mm OPTIMAL @CREALITY - Copy	~ F 🖉 🗙 ?	•• 🔍 %			
Layers and perimeters Layers and perimeters Layers and perimeters Layers and perimeters Layers and perimeters Support material Speed Speed Multiple Extruders Advanced Overhang thres Coverhang thres Raft Raft Raft layers: Raft contact Z of Raft	rt material: supports: hold: listance:	• • ✓ • • ✓ • • 0 ‡•			~
Options for suppo Style: Top contact Z d Bottom contact	rt material and raft istance: Z distance:	Snug V O.15 Nug Nug	าท		
 Pattern: Pattern spacing 	Enc	da inställning	en n	i	
 Closing radius: Top interface la 	_{vers:} får	och behöver	gå i	n	
 Bottom interfac Interface patter 	e layers: i "A	dvanced" läg	get fö	ör	
 Interface patter Support on built 	d plate only: att	ändra			
XY separation b its support:	etween an object and	• • 60% mm or %			
Don't support b	riages:				
Organic supports	ch Anala	• • 40			•

Inställningar i Slicer - Stödmaterial

- Vi kan inte printa i luften*
- 3 typer av Stödmaterial

 Grid (endast PrusaSlicer)
 ✓ Okej för det mesta, dock inte hål
 Snug ('Normal' i CURA)
 ✓ Kan missa detaljer
 - Organic ('Tree support' i CURA)
 - \checkmark Bra på komplicerade geometrier
 - Minimerar kontaktyta
 - Lämnar minst "skräp" på det utskrivna objektet

*<u>nasa.gov</u>

Stödmaterial

- Vad kan man komma undan med i design?
- Vi kan ställa upp en formel för gränsen av vinklar för överhäng

$$\mathsf{v} = \tan^{-1}\left(h / \left(\frac{b}{2}\right)\right)$$

h är lagerhöjden *b* är munstycksbredden

Modellfiler

• Filformat:

- \circ .STL vanligast
- .3mf Kan spara modeller som projektfiler
 - Tips: Fusion360 kan exportera utan molntjänst .3mf men inte .STL
- STEP Sparar ytor intakt istället för övriga filformat som använder polygoner
 - Väldigt bra att tänka på om man ska skicka filer som kan behövas justeras för t.ex. toleranser i CAD

Var får man tag i modellfiler?

Gör era egna i CAD

 Fusion360 tillhandahålls via eran utbildning

- Internet
 - Thingieverse.com (Ultimaker)
 - Världens största sida för 3D modeller för 3D-skrivare
 - Printables.com (Prusa research)
 - Tydligare användarrättigheter och har också ett mycket stort sortiment av 3D modeller

by JOSEF PRUSA

Rast

Att starta en "print"

- 1. Tillhandahåll modellfil
- 2. Välj 3D-skrivar modell
- 3. Dra och släpp i Slicern
- 4. Placera modell för optimal printbarhet
- 5. Välj lagerhöjd
- 6. Välj infyllnadsdensitet
- 7. Behövs stödmaterial?
 - a) Välj typ
 - b) Testa att "slica" modellen och se om du missat något
- 8. Behövs en "brim"?
- 9. Klicka på "slice" knappen för att generera .gcode filen
- 10. Exportera till ett microSD kort
- 11. Mata ut microSD kortet ur datorn och sätt in det i korrekt skrivarmodell

	Print settings:
Lagerhöid	0.20mm NORMAL (0.4 mm nozzle) @CREALITY - Copy (m > 0
Lagernoju	Filament:
	Generic PLA @CREALITY - Copy ~ 0
	Printer:
Skrivarmodell	Creality Ender-5 Pro (0.4 mm nozzle) - 3D-labbet
Skrivarniouen	
	Supports: Everywhere
	Infill: 15% V Brim: V
	Name Editing
	Export G-code

Simple Advanced Even

Kör ALDRIG .gcode filer på en 3D-skrivare som du inte vet är slicat för just den modellen och utförande!

3D-skrivarna sliter jättegärna sönder sig själva ifall du beordrar den att göra något den inte kan

Att starta en "print"

- 12. Navigera 3D skrivarens gränssnitt
 - a) Ender skrivarna:
 - 1. Tryck ned vredet
 - 2. Rotera vredet så att "Print from TF" eller "Print from media" är markerat
 - 3. Tryck ned vredet
 - 4. Rotera vredet så att din fil är markerad
 - 5. Tryck ned vredet
 - 6. "Printen" ska nu starta
 - b) Ultimaker:
 - 1. Applicera lim på glasplattan
 - 2. Rotera vredet så att "Print" är markerat
 - 3. Tryck ned vredet
 - 4. Rotera vredet så att din fil är markerad
 - 5. Tryck ned vredet
 - 6. Rotera vredet till "Start print"
 - 7. Tryck ned vredet
 - 8. "Printen" ska nu starta

Om olyckan är framme

- 1. Stoppa utskriften i menyn
 - a. Om nödsituation vrid strömbrytaren på nätaggregatet
- 2. Kolla vad som gått snett
- 3. Lämna en lapp med <u>vad</u> som gått snett!
 - Vi som underhåller 3D-skrivarna vill absolut inte ha en lapp med "Trasig"
 - Underhåll sker på ideel basis så respektera vår tid
- 4. Låt skrivaren svalna till rumstemperatur
- 5. Stäng av skrivaren

Foto: Leif Oskarsson

Efter en "print"

- 1. Låt bädden svalna
- 2. Ta loss din allt utskrivet material
 - a) Ender-3:
 - När bädden är rumstemperatur bör ditt utskrivna objekt lossna
 - Om inte: ta loss bädd och böj den lite
 - b) Ender-5 och Ultimakern:
 - Ta loss glasplattan och låt den svalna
 - Lite våld med en spatel
 - Ställ in i frysen i värsta fall

Varning: Använd inte en spatel på stålbäddarna, de repas bara sönder

Se upp: Bädden blir okalibrerad om ni trycker ned bädden (vreden under bädden snurrar fritt om fjädrarna komprimeras)

...Vadå okalibrera bädden?

- Bäddarna på 3D-skrivarna kalibreras genom att vrida på hjulen under bädden
- Dessa hjul justerar en skruv som sitter i bädden
- Hjulen hålls fast med hjälp avfjädrar
 - Trycks den fjädern in friläggs hjulen och de kan snurra
 - \rightarrow Okalibrering

‡F

Efter en "print"

- 3. Städa upp "printen"
 - Ta bort stödmaterial och 'brim'
 - Bryts i bästa fall loss med fingrar/tång
 - \circ Rester filas bort

Sammanfattning av 3D skrivare:

Med hjälp av många lager bygger 3D-skrivaren upp en modell. Detta är grundprincipen för att skapa 3D-dimensionella objekt genom att tillföra material till ett objekt detta kallas additiv tillverkning vilket skiljer sig från den traditionella tillverkningstekniken där man tar ett massivt ämne och tar bort från det för att uppnå den önskade formen.

För att skapa instruktioner som 3D-skrivaren förstår använder vi mjukvara, en så kallad slicer som genererar CNC-kod i filformatet .gcode.

Denna CNC-kod läser sedan den inbyggda mikrokontrollen i 3D-skrivaren och omsätter till rörelse. Rörelsen utförs av stegmotorer som det finns minst en per axel av. Materialet matas med extrudern genom teflontuben och in i skrivarens hotend där materialet smälts och far slutligen ut genom munstycket som ofta har diameter på 0.6 till 0.4 mm.

Modellfiler som vi vill skriva ut skapar vi antingen själva i CAD eller så hittar vi dem på internet. Modellfiler behöver vara i ett format som mjukvaran stöder, oftast .STL eller .3mf.

Ett speciellt filformat är .step som bevarar dimensionerna mer exakt från CAD.

Avslutande:

Regler för användning av 3D-skrivare i Teknisk Fysiks Innovatorium

Teknisk Fysiks 3D-skrivar Certifikat

- Det finns 4 nivåer, 0-3
- Om ni vill använda innovatoriets 3D-skrivare behöver ni ta Nivå-0
- Går bra att ta Nivå-1 närsomhelst också
- Prata med någon av innovatoriets kontaktpersoner om ni vill ta ett prov
 - "Open book" prov Ni får använda Internet och denna presentation
 Provet för nivå-0 finns på papper
 Oändligt* med försök

*Tålamod av rättare

Teknisk Fysiks 3D-skrivar Certifikat

Befogenheter:

- Nivå-0
 - Får använda 3D-skrivarna
 - Slica på innovatoriets datorer med innovatoriets slicer inställningar*
 - Examinerande moment för er i Inledande Ingenjörskurs!
- Nivå-1
 - Får byta filament
 - Slica på egen dator med innovatoriets slicer inställningar*

*Får endast ändra de saker som syns i 'simple mode' i PrusaSlicer och får inte spara ändringar

Kunskapskrav:

- Nivå-0
 - 3D-skrivarens delar
 - Basic slicerkunskap
 - Hur man felanmäler
 - Labbets regler
- Nivå-1
 - Hur man byter filament
 - Lite mer avancerad slicerkunskap

Teknisk Fysiks 3D-skrivar Certifikat

Befogenheter:

- Nivå-2
 - Får kalibrera bädd
 - Rengöra och underhålla munstycken
 - Får slica på egen dator med egna inställningar (snälla utgå från innovatoriets)
 - Får använda SV04 skrivaren efter att ha läst guiden
- Nivå-3
 - Får kalibrera/reparera hela skrivare**
 - Betraktas som "Stor erfarenhet" → får använda 3D-skrivare utan uppsyn

**Förväntas göra det också ifall innehavaren har råkat orsaka något...

Kunskapskrav:

- Nivå-2
 - Hur man kalibrerar bädd
 - Hur man...
 - o Använder akupunkturnål
 - \circ Coldpull
 - Byta och rengöra munstycke
 - Rengör extruder
- Nivå-3
 - Veta hur alla delar i en 3D-skrivare går ihop mekaniskt och elektroniskt
 - o Strukturen
 - Stegmotorer
 - Kalibrera dem
 - o Hotend
 - Termistor
 - Värmeelement

Innovatoriumets regler

Ni måste kunna dessa!

 \odot Krävs för att ha access till 3D-labbet

- Kontaktpersoner:
 - Gustav Oskarsson
 - E-post: guos0025@student.umu.se
 - o Carl "Calle" Löfqvist
 - E-post: <u>calo0070@student.umu.se</u>
- Finns snart även på tekniskfysik.se
- Sitter en kopia på dörren till innovatoriet

Gustav Oskarsson Kontaktperson för innovatoriet Teknisk Fysik, Umeå

Förhållningsregler i innovatoriet

Allmänna regler för innovatoriet

- All utrustning ska läggas tillbaka på rätt plats efter användning.
- Utrymmen ska lämnas snyggt efter er (sopa/torka av bord).
- Alla projekt ska förvaras i uppmärkta projektlådor som förvaras i hyllan. Om det inte finns plats se till att era delar är märkta med namn, datum och telefonnummer och inte är i vägen för andra.
- Förbrukar man materiell (ex. tar slut på en viss typ av skruv) är man skyldig att rapportera detta, förslagsvis i inköpskanalen på 3D-labbet discordservern med ett foto.

<u>3D-skrivare</u>

- Om ni vill använda en 3D skrivare för första gången ska ni ha fått en genomgång av någon som vet hur de används först.
- För att själv få använda 3D-skrivare utan ledsagning behöver du ta Teknisk Fysiks innovatoriums egna 3D-skrivarkörkort. Prata med någon kontaktperson eller någon med certifikat-märkena för mer information.
- 3D skrivarna får ej lämnas utan ständig uppsyn av någon i samma rum om man inte har stor erfarenhet av att bygga och reparera 3D-skrivare och har nivå-3 på ditt 3D-skrivarkörkort.
 Det är den sista personen som lämnar innovatoriets skyldighet att stänga av 3Dskrivare.

Datorregler

- Skrivbordet (det fysiska och digitala) skall hållas snyggt och rent
- Alla dokument ska sparas i någon av de två Drive-mapparna ("personligamappar" eller "projektmappar"). Om man inte har en mapp ska kan man skapa en och döpa den till "Förnamn Efternamn Klass (ex: F22)"
- Man ska fråga innovatoriets kontaktpersoner innan man installerar ny mjukvara på datorerna.
 Piratkopierade program tillåts ej.
- Skriver man som användare "3D-labbet" (den som är inloggad på verkstads datorerna) på Discord ska man hälsa vem det är som står bakom tangentbordet.

<u>Låneregler</u>

- Utrustningen får inte lämna campus.
- När man lånar något ska det senast vara återlämnat innan 23:59:59 samma dag.
- När man lånar utrustning ska man fylla i lånepärmen med vad som lånas, datum, vem, etc.
- När man återlämnar saker sätter man ett kryss i pärmen i rutan "Återlämnat".
- Förbrukar man upp innovatoriets materiell utanför innovatoriet är man fortfarande skyldig att rapportera det, gör man det inte måste vi i stället anta att du stulit det.

Kontaktperson:

Gustav Oskarsson guos0025@student.umu.se

Carl "Calle" Löfqvist calo0070@student.umu.se

2024-06-11

Vill ni lära er mer om 3D-skrivare

- Vi har köpt en bok om ni vill lära er
 Två exemplar finns att läsa i 3Dlabbet
- Det finns gott om material på Internet
 - \circ Bra källor:
 - ✓ <u>youtube Maker's Muse</u>
 - ✓ <u>www.all3dp.com</u>
 - ✓ <u>youtube Tomb of 3D Printed Horrors</u>
 - ✓ <u>youtube 3D Printer Academy</u>

